

Modelo No.: LV550HH

levoit

Humidificador
Ultrasónico Híbrido
ESPAÑOL

¿Preguntas o inquietudes?

support.eu@levoit.com

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---------------------------------------|----|
| Contenido de Paquete | 3 |
| Especificaciones | 3 |
| Información de Seguridad | 4 |
| Conocer Su Humidificador | 6 |
| · Pantalla LED | 8 |
| · Control de Panel | 8 |
| Primeros Pasos | 9 |
| Operación | 12 |
| · Operación General | 12 |
| · Controles de Botón | 13 |
| · Sensor de Humedad | 17 |
| · Apagado Automático | 18 |
| · Función de Memoria | 18 |
| Usando la Caja de Aroma | 19 |
| Prevención de Fugas de Agua | 21 |
| Manteniendo la Limpieza | 25 |
| · Limpieza General | 25 |
| · Limpieza de la Almohadilla de Aroma | 27 |
| · Desinfectar el Humidificador | 27 |
| · Reemplazar Batería de Mando Remoto | 28 |
| Solución de Problemas | 29 |
| Información de Garantía | 33 |

CONTENIDO DE PAQUETE

| |
|---|
| 1 x LV550HH Humidificador Ultrasónico Híbrido |
| 1 x Brocha de Limpieza |
| 3 x Almohadillas de Aroma (1 Preinstalada) |
| 1 x Mando Remoto |
| 1 x Batería 3V CR2025 (Preinstalada) |
| 1 x Manual de Usuario |

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fuente de Alimentación | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Energía Clasificada | 110W |
| Capacidad del Tanque de Agua | 5,5 L (1,4 galones) |
| Rango de Humedad Personalizable | 30%–80% RH |
| Capacidad Máxima de Humedad | Niebla Fría: 300 ml/h Niebla Caliente: 450 ml/h |
| Temperatura Máxima de Niebla Caliente | 40°C (104°F) |
| Rango Efectivo | 40–70 m ² (430–753 ft ²) |

INFORMACION DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Por favor lea, comprenda y cumpla con todas las instrucciones proporcionadas en este manual antes de usar el aparato. El incumplimiento de las instrucciones dadas en este manual y/o el uso del dispositivo en formas que no sean las mencionadas en este manual puede resultar en lesión grave y/o daño al producto.

Seguridad General

Solo use este humidificador como se describe en este manual.

- Cuando no esté en uso, apague la máquina y desconéctela de la energía retirando el enchufe de la salida de corriente.
- **NO** intente abrir la base o intente quitar el sensor de nivel de agua para realizar el autoservicio. Hacerlo anulará su garantía y puede aumentar el riesgo de daños al producto, descargas eléctricas o lesiones.
- **NO** manipule el cable de alimentación ni enchufe con las manos mojadas. Mantenga el enchufe y cable de alimentación lejos de líquidos.
- **NO** use este producto en entorno mojado.
- **NO** permita que los niños jueguen con o cerca del dispositivo. Mantenga esta máquina fuera del alcance de los niños.
- **NO** sumerja la base del humidificador, el sensor de humedad, el cable de alimentación o el enchufe mientras limpia la unidad.

Uso y Cuidado

- Siempre asegúrese de colocar el humidificador en una superficie plana y nivelada antes de la operación. [Figura 2.1 en página 12]
- Cuando mueva el humidificador, retire el tanque de agua de la base y vierta el exceso de agua que quede en la cámara interior. No intente mover el humidificador mientras el tanque de agua está conectado a la base.
- **NO** use la manilla en el tanque de agua para mover el humidificador mientras el tanque está conectado a la base
- **NO** coloque el humidificador cerca de fuentes de calor, como fogones, hornos, radiadores o computadoras. Se recomienda mantener el humidificador a una distancia mínima de 5 pies de estas fuentes de calor.
- **NO** coloque el dispositivo cerca de muebles grandes o áreas concurridas donde pueda ser fácilmente derribado.
- **NO** use su mano ni ningún objeto para cubrir la boquilla mientras la unidad está encendida. Hacerlo puede dañar el producto o causar lesiones. Llene el tanque con al


menos de 2 tazas de agua antes de operar el humidificador.

- El tanque de agua a través de la boquilla o el tubo de humidificación. Hacerlo puede dañar el humidificador.
- **NO** agregue aceites esenciales o líquidos de vapor medicados directamente en el tanque de agua o a través del tubo de niebla.
- **NO** agregue líquidos suplementarios para el tratamiento del agua ni filtros en el tanque.
- Recuerde siempre colocar el bloqueo de seguridad en la posición de bloqueo cuando vuelva a colocar el tanque de agua sobre la base.
- Coloque el humidificador de manera que quede a una distancia mínima de 10 pulgadas de las paredes.
- **NO** dirija la boquilla hacia las paredes.
- **NO** permita que la niebla o el agua ingrese al sensor de humedad. La acumulación de humedad dentro del sensor dará como resultado lecturas incorrectas de humedad.
- Si la humedad relativa en su habitación excede el 68% mientras opera el humidificador, se recomienda utilizar la configuración de niebla más baja o apagar el dispositivo.

- Asegúrese de que su habitación esté bien ventilada. Esto ayudará a humedecer mejor tu habitación.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso, o mientras su limpieza.
- **NO** limpie la unidad mientras está conectada a una fuente de alimentación o mientras está encendida.
- **NO** limpie el dispositivo inmediatamente después de apagarlo, especialmente después de que ha estado difundiendo niebla caliente. Deje que el humidificador se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- **NO** use detergentes de limpieza para limpiar el humidificador. Solo siga las instrucciones proporcionadas en este manual para la limpieza y desinfección (página 25).
- **NO** desarme la base para reparar el humidificador de ninguna manera. Hacerlo puede dañar el dispositivo y anulará su garantía.
- **NO** use el humidificador si está dañado o si no funciona correctamente debido a fallas del fabricante. Deje de usarlo y póngase en contacto con Atención al Cliente de inmediato (página 34). No deseche el humidificador.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONOCER SU HUMIDIFICADOR




1. Manija
2. Boquilla
3. Tanque de Agua
4. Pantalla LED
5. Control de Panel
6. Bloqueo de Seguridad
7. Base
8. Sensor de Humedad
9. Almohadilla de Aroma
10. Caja de Aroma
11. Mando Remoto


11



12. Tapa de Tanque de Agua
13. Tubo de Niebla
14. Sensor de Nivel de Agua
15. Elemento de Calentamiento
16. Cámara Interna
17. Brocha de Limpieza
18. Luz Nocturna
19. Almacenamiento de Brocha de Limpieza
20. Salida de Aire
21. Transductor
22. Cable de Alimentación



Pantalla LED




1. Temporizador
2. Icono de Niebla
3. Indicador Sin Agua
4. Icono de Niebla Caliente
5. Icono de Luz Nocturna
6. Indicador de Modo Automático
7. Nivel de Humedad Relativa (RH)
8. Indicador de Nivel de Niebla
9. Unidad de Temperatura
10. Temperatura Ambiente

Control de Panel



1. Botón de Encendido
2. Botón de Pantalla
3. Botón de Niebla Caliente
4. Botón de Luz Nocturna
5. Botón de Humedad
6. Botón de Temporizador
7. Controles de Nivel de Niebla
8. Botón Menos
9. Botón Más

PRIMEROS PASOS

1. Gire el bloqueo de seguridad a la posición . [Figura 1.1]




Figura 1.1

2. Retire la boquilla de la parte superior del tanque de agua. [Figura 1.2]




Figura 1.2

3. Levante la manija, luego alce la manija para quitar el tanque de agua de la base. [Figura 1.3]




Figura 1.3

4. Voltee el tanque y gire la tapa del tanque de agua en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitarlo. [Figura 1.4]




Figura 1.4

PRIMEROS PASOS (cont.)

5. Llene el tanque de agua fría o agua de temperatura ambiente. Use agua destilada para obtener mejores resultados. Puede medir cuánta agua hay en el tanque mirando a través del tanque de agua. La capacidad máxima es de 1,4 galones (5,5 L). [Figura 1.5]




Figura 1.5

NOTA:

- Para mejores resultados, llene el tanque de agua de agua destilada.
- **NO** agregue agua a través de la boquilla o el tubo de niebla [Figura 1.7]
- **NO** agregue aceites esenciales o líquidos de vapor medicados directamente en el tanque de agua o a través del tubo de niebla. [Figura 1.8]

6. Vuelva a colocar la tapa una vez que haya llenado el tanque al nivel deseado. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo firmemente al tanque de agua. [Figura 1.6]




Figura 1.6





Figura 1.7



Figura 1.8

7. Coloque con cuidado el tanque de agua en la base, asegurándose de alinear la tapa del tanque de agua con su respectiva abertura. [Figura 1.9]
8. Gire el bloqueo de seguridad a la posición . [Figura 1.10]
9. Vuelva a colocar la boquilla. [Figura 1.11]




Figura 1.9




Figura 1.10




Figura 1.11

NOTA: Limpie el exceso de agua en la parte superior e inferior de la base antes de volver a colocar el tanque de agua.

OPERACION

Operación General

1. Coloque el humidificador en una superficie plana y elevada. *[Figura 2.1]*
2. Llene adecuadamente el tanque de agua como se menciona en la sección **Primeros Pasos** (página 9).
3. Conecte el humidificador a un tomacorriente eléctrico. El humidificador sonará, indicando que está conectado a una fuente de energía.






Figura 2.1

4. Presione  una vez para encender el humidificador. El humidificador comenzará a producir niebla. *[Figura 2.2]*
5. (Opcional) Presione los controles de nivel de niebla para cambiar el nivel de niebla. *[Figura 2.3]*
6. Presione  una vez más para apagar el humidificador.




Figura 2.2




Figura 2.3

Controles de Botón

NOTA:

- Para mayor conveniencia, los mismos controles de botón pueden ser encontrados en el mando remoto incluido.
- La pantalla LED se atenuará automáticamente 10 segundos después de inactividad mientras el humidificador está funcionando.




Botón de Energía

Presione una vez para encender o apagar el humidificador.



Botón de Pantalla

Presione una vez para encender o apagar la pantalla en el humidificador.


- **Cambiar Unidades de Temperatura:** Para cambiar las unidades de temperatura en el humidificador de ° F a °C, presione y mantenga presionado  durante 2 segundos.



Botón de Niebla Caliente

Presione una vez para encender o apagar la función de niebla caliente en el humidificador.

NOTA:

- **PRECAUCIÓN:** La niebla caliente producida es de 40°C (104°F). No coloque sus manos desnudas, cara u otra piel expuesta sobre la boquilla mientras usa la función de niebla caliente.
- La función de niebla caliente permanecerá apagada si el humidificador no está produciendo niebla.
- Espere 10 minutos para que el humidificador se caliente. El humidificador comenzará a producir niebla caliente 15 minutos después de presionar .



Botón de Luz Nocturna

Presione una vez para encender o apagar la luz nocturna incorporada.



NOTA: La luz nocturna se puede encender o apagar mientras el humidificador está en modo de espera (enchufado, pero sin producir niebla).

Controles de Botón (cont.)



Botón de Humedad

El botón de humedad tiene 3 funciones para este humidificador:



- i. **Modo Automático:** Presione  una vez para activar el modo automático (AUTO) del humidificador. El modo automático producirá niebla según sea necesario para mantener la humedad relativa (RH) a un nivel cómodo en función de la temperatura ambiente [Cuadro A]. Para desactivar el Modo Automático, presione  una vez, y el símbolo 'AUTO' desaparecerá de la pantalla.

NOTA: Al presionar cualquiera de los controles de nivel de niebla mientras usa el Modo Automático, se desactivará automáticamente el Modo Automático.

Cuadro A

| Temperatura Ambiente (°C) | Humidit  Relative (%HR) |
|---------------------------|-------------------------|
| ≤ 19°C | 70% |
| 20°–21°C | 65% |
| 22°–23°C | 60% |
| 24°–25°C | 55% |
| 26°–27°C | 50% |
| 28°–29°C | 40% |
| 30°–32°C | 35% |
| 33°–36°C | 30% |
| ≥ 37°C | 25% |

ii. Humedad Personalizable

1. Mantenga presionado  durante dos segundos para acceder a la selección del nivel de humedad. Verá el “Nivel de Niebla” en la esquina inferior derecha de la pantalla junto con un número parpadeante encima, indicando que ahora puede seleccionar un nivel de humedad. [Figura 3.1]
2. Use + o - para seleccionar un nivel de humedad entre 30-80% RH. Tenga en cuenta que los niveles ajustables aumentan y disminuyen en incrementos de cinco. [Figura 3.2]
3. La sección de humedad relativa en la pantalla parpadeará 5 veces antes de que se establezca el nivel de humedad programado. La pantalla mostrará el icono de humedad junto con el nivel de humedad actual, y el humidificador comenzará a producir niebla hasta que alcance el nivel programado.
4. El humidificador dejará de producir niebla una vez que alcance el nivel programado. Se reanudará el funcionamiento cuando la humedad caiga por debajo del 3% del nivel programado para mantener la humedad en la habitación.
5. Para cancelar el Modo de Humedad Personalizable, presione  mientras el mensaje ‘Mist Level’ está en la pantalla.

NOTA:


- Al seleccionar el nivel de humedad deseado, también puede presionar  para confirmar su selección.
- Mientras el humidificador está funcionando en el modo de Humedad Personalizable, puede presionar + o - para programar un nivel de humedad diferente.
- Presionando los controles de nivel de niebla se cancelará el Modo de Humedad Personalizable.



Figura 3.1





Figura 3.2



Controles de Botón (cont.)

- iii. **Cancelar Funciones de Niebla:** Para cancelar cualquier función de niebla mientras el humidificador está funcionando, simplemente presione .



Botón de Temporizador

El humidificador está equipado con un temporizador de 12 horas incorporado. El humidificador se apagará automáticamente cuando el temporizador programado termine la cuenta regresiva.

1. Presione  para activar la función.
2. Use los botones + o - para seleccionar un tiempo entre 1 y 12 horas. [Figura 4.1]
3. Una vez que haya seleccionado su tiempo deseado, la sección del temporizador en la pantalla parpadeará 5 veces antes de que se configure el temporizador. [Figura 4.2]
4. Para cancelar la función del temporizador, mantenga presionado el botón  hasta que la sección del temporizador en la pantalla muestre "----". [Figura 4.3]

NOTA: El dispositivo se apagará automáticamente cuando el temporizador haya terminado la cuenta regresiva.




Figura 4.1



Figura 4.2




Figura 4.3

Controles de Nivel de Niebla



Presione los controles de nivel de niebla en la parte inferior del panel de control con el fin de seleccionar un nivel de niebla para el humidificador. Hay 5 niveles de niebla para elegir. Cada nivel tiene su propio botón. También puede usar los botones + o - para seleccionar un nivel de niebla.

Sensor de Humedad

El sensor de humedad en el cable de alimentación es un componente vital de este dispositivo. Tenga en cuenta los siguientes consejos para asegurarse de que el sensor funcione correctamente:

- **NO** tire del sensor de humedad o del cable al que está conectado.
- **NO** apunte la boquilla hacia el sensor de humedad.
- **NO** permita que se acumule humedad excesiva dentro del sensor. Esto dará como resultado lecturas incorrectas de humedad. [Figura 5.1]
- Si hay humedad dentro del sensor de humedad, apague el humidificador y permita que el sensor se seque completamente antes de reanudar el uso.
- **NO** use aire caliente para secar el sensor. Hacerlo causará un mal funcionamiento.



Figura 5.1

Apagado Automático

El humidificador se apagará automáticamente cuando se haya difundido toda el agua del tanque o cuando un temporizador programado haya terminado la cuenta regresiva. Cuando el nivel del agua es bajo, la pantalla continuará mostrando 🔴 hasta que se agregue más agua al tanque de agua. [Figura 6.1]




Figura 6.1

Función de Memoria

El humidificador recordará su configuración programada cuando está apagado, y reanudará estas configuraciones cuando se vuelva a encender. Tenga en cuenta que el humidificador debe permanecer enchufado para que funcione esta función de memoria.

NOTA: La función de memoria no funciona con el temporizador incorporado.

USANDO LA CAJA DE AROMA

Su nuevo humidificador también se puede utilizar como un difusor de aroma para proporcionar mayor comodidad en su hogar.

1. Apague y desconecte el humidificador de su fuente de energía.
2. Ubique la caja de aroma en la parte posterior de la base. [Figura 7.1]
3. Empuje suavemente la caja de aroma en la base y saldrá automáticamente. Una vez que se libera la caja de aroma, quítela de la base. [Figuras 7.2 & 7.3]




Figura 7.1




Figura 7.2




Figura 7.3

USANDO LA CAJA DE AROMA (cont.)

4. Agregue 2-3 gotas de aceite esencial en la almohadilla de aroma. [Figura 7.4]
5. Cuidadosamente reemplace la caja de aroma. Llene el tanque de agua con agua y vuelva a colocarlo suavemente en la base como se menciona en la sección **Primeros Pasos** (página 9). [Figura 7.5]
6. Enchufe y encienda el humidificador.




Figura 7.4




Figura 7.5

NOTA:

- También puede agregar líquido de vapor vaporizado medicado a la almohadilla de aroma.
- La almohadilla de aroma puede limpiarse y reutilizarse después de la difusión de los aceites esenciales (consulte la página 27).

PREVENCIÓN DE FUGAS DE AGUA

Cuando no está sellado correctamente, el tanque de agua en su nuevo humidificador puede tener fugas. Los siguientes consejos asegurarán que su humidificador funcionará sin problemas.

1. Asegúrese de que el anillo de silicona alrededor de la tapa del tanque de agua esté asegurado en todo momento. [Figura 8.1]
2. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla firmemente en el tanque de agua. [Figura 8.2]
3. Cuando mueva el humidificador, retire el tanque de la base y vacíe el exceso de agua dentro de la cámara interna antes de mover la base. [Figuras 8.3 & 8.4]




Figura 8.1

2. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla firmemente en el tanque de agua. [Figura 8.2]

NOTA: Habrá un pequeño espacio entre la tapa y el tanque de agua. Esto es normal.




Figura 8.2




Figura 8.3




Figura 8.4

PREVENCIÓN DE FUGAS DE AGUA (cont.)

NOTE:

NO mueva todo el humidificador usando la manija en el tanque de agua. [Figura 8.5] (Para quitar correctamente el tanque de agua, consulte la sección **Primeros Pasos** en la página 9.)








Figura 8.5


4. Se recomienda vaciar la cámara interna antes de volver a colocar el tanque de agua en la base. Si hay demasiada agua en la cámara interior, puede filtrarse agua desde la costura entre la base y el tanque de agua. [Figuras 8.6 y 8.7]



5. Limpie cualquier exceso de agua en la parte superior e inferior de la base, luego vuelva a colocar correctamente el tanque. [Figura 8.8 y 8.9]



PREVENCIÓN DE FUGAS DE AGUA (cont.)

6. Asegúrese de que el bloqueo de seguridad esté en la posición  cuando el tanque de agua está en la base. [Figura 8.10]




Figura 8.10

7. **NO** agite el humidificador ni lo coloque sobre una superficie inclinada. Siempre asegúrese de colocar el humidificador en una superficie plana y nivelada, y coloque el humidificador de modo que haya al menos 254 mm de distancia de las paredes. [Figura 8.11]





Figura 8.11

MANTENIENDO LA LIMPIEZA

Limpieza General

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el humidificador esté desconectado de cualquier fuente de alimentación antes de limpiarlo. Se recomienda limpiar el humidificador semanalmente si se usa continuamente, o al menos una vez al mes.

1. Desenchufe el humidificador. Deje que el dispositivo y el agua restante se enfríen por completo antes de limpiar.
2. Retire la boquilla de la parte superior del tanque de agua y enjuáguela con agua corriente tibia. Déjelo a un lado para que se seque.
3. Gire el bloqueo de seguridad a la posición  [Figura 9.1]. Retire con cuidado el tanque de agua de la base, desatornille la tapa del tanque de agua y vierta el exceso de agua (consulte la sección **Primeros Pasos** en la página 9).




Figura 9.1

Limpieza General (cont.)

- Vierta 3 tazas de vinagre blanco destilado junto con 3 tazas de agua en el tanque de agua. Vuelva a colocar la tapa y agite suavemente el tanque de agua para cubrir uniformemente todos sus lados con la solución.
- Llene la cámara interior con 1 taza de vinagre blanco destilado. *[Área azul en la Figura 9.2]*
- Permita que las soluciones se asienten en ambas partes durante al menos 30 minutos.
- Frote todas las partes de la cámara interior con el cepillo de limpieza incluido para eliminar cualquier incrustación o acumulación. *[Figura 9.2]*
- Vierta y remueva el exceso de vinagre y enjuague bien la cámara interna con agua tibia. Seque la cámara con un paño suave y limpio.
- Enjuague el tanque de agua con agua tibia y déjelo a un lado para que se seque al aire.
- Permita que todas las partes se sequen por completo. Vuelva a montar el humidificador y guárdelo en un espacio cubierto.




Figura 9.2

Limpieza de la Almohadilla de Aroma

1. Presione la caja de aroma para soltarla de la base, luego sáquela. (Consulte la sección **Usando la Caja de Aroma** en la página 19.)
2. Retire la almohadilla de aroma de la caja de aroma.
3. Enjuague la almohadilla bajo el agua tibia corriente.
4. Seque con un paño limpio y colóquela de nuevo en la caja de aroma.

NOTA:

- **NO** vierta limpiadores líquidos o detergentes en la caja de aroma.
- **NO** use limpiadores líquidos o detergentes para lavar la almohadilla de aroma.
- Se recomienda cambiar la almohadilla de aroma cada 6 meses.
- Puede comprar nuevas almohadillas de aroma buscando "Almohadillas de Aroma de Reemplazo Levoit LV550HH" en Amazon.

NOTA:

- Siempre use aguantos para proteger sus manos mientras usa lejía.
- También se puede usar una solución de peróxido de hidrógeno al 3% para desinfectar el humidificador.
- **NO** use el humidificador inmediatamente después de la desinfección. Hacerlo puede producir un peligro potencial para la salud.

Desinfectar Su Humidificador

Se recomienda desinfectar el tanque de agua antes o después de almacenar el humidificador durante largos períodos de tiempo. Este método también se debe usar si hay alguna acumulación de moho dentro del tanque de agua.

1. Limpie el tanque de agua como se indica en la sección **Limpieza General** (página 25).
2. Llene el tanque de agua con 1 cucharadita de cloro junto con 1 galón de agua.
3. Coloque ¼ de cucharadita de cloro junto con 1 taza de agua en la base.
4. Permite que las soluciones en ambas partes reposen durante 30 minutos.
5. Vierta las mezclas del tanque de agua y la base y enjuague bien ambas partes con agua corriente limpia.
6. Deje que el tanque de agua y la base se sequen completamente al aire antes de volver a ensamblar el humidificador.

Reemplazar Batería del Mando Remoto

1. Presione la pestaña de bloqueo hacia la ranura de extracción para extraer el compartimento de batería. [Figura 10.1]
2. Deseche apropiadamente la batería vieja.
3. Coloque una nueva batería 3V CR2025 en el compartimiento de la batería con el lado positivo hacia arriba. [Figura 10.2]
4. Reemplace el compartimiento de la batería en el mando remoto.



Figura 10.1









Figura 10.2

SOLUCION DE PROBLEMAS

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No sale niebla de la boquilla. | La unidad no está enchufada. | Enchufe el humidificador en un tomacorriente eléctrico. |
| | La unidad no está encendida. | Toque el botón de encendido para encender unidad. |
| | No hay agua en el tanque. | Agregue al menos 2 tazas de agua limpia en el tanque de agua. |
| | El nivel de agua está bajo. | |
| El humidificador produce un olor inusual. | La unidad es nueva. | Enjuague el tanque de agua y permita que el humidificador se seque al aire. |
| | Olor residual por difusión de aceite esencial en la almohadilla de aroma. | Retire la almohadilla de aroma, enjuague bajo agua limpia, y permita que se seque. |
| | Agua sucia o el agua ha estado en el tanque durante mucho tiempo. | Limpie el tanque de agua como se indica en la sección Manteniendo la Limpieza en la página 25. |
| El humidificador hacer un fuerte o inusual ruido. | El tanque está posicionado incorrectamente. | Apague y desenchufe la unidad, entonces alinee la tapa del tanque de agua con su respectiva abertura en la cámara interna. Gire el bloqueo de seguridad a la posición  . |
| | El nivel del agua es bajo. | Agregue al menos 2 tazas de agua limpia en el tanque de agua. |
| | La unidad no está nivelada. | Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. |
| | La unidad no funciona bien. | Apague y desenchufe la unidad y descontinúe el uso. Póngase en contacto con Atención al Cliente (página 33). |

SOLUCION DE PROBLEMAS (cont.)

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| La niebla está saliendo de la base. | El tanque de agua no está colocado correctamente. | Apague y desenchufe la unidad, entonces alinee la tapa del tanque de agua con su respectiva abertura en la cámara interna. Gire el bloqueo de seguridad a la posición  . |
| Aparece polvo blanco alrededor del humidificador después de la operación. | El agua que se usa tiene un alto contenido mineral. | Use agua destilada con el humidificador. Si el agua destilada no está disponible, use agua purificada o filtrada. Recuerde limpiar su tanque de agua al menos una vez al mes. |
| | El humidificador no se limpió adecuadamente después del último uso. | Limpie el humidificador como se indica en la sección de Limpieza General en la página 25. Recuerde limpiar el tanque de agua en por lo menos una vez al mes. |
| Un charco de agua se forma debajo de la base. | La configuración de niebla es demasiado alta. | Cambie el humidificador a una configuración de niebla inferior. |
| | La habitación no está bien ventilada. | Abra una ventana para asegurar un flujo de aire adecuado para su humidificador, o mueva el humidificador a una habitación mejor ventilada. |
| | El tanque de agua no está colocado correctamente. | Apague y desenchufe la unidad, entonces alinee la tapa del tanque de agua con su respectiva abertura en la cámara interna. Gire el bloqueo de seguridad a la posición  . |
| | El exceso de agua que se ha derramado mientras llenando el tanque de agua o reemplazando el tanque de agua de nuevo en la base. | Limpie el exceso de agua de la parte superior y parte inferior de la base antes de reemplazar el tanque de agua. |

| Problema | Causa | Solución |
|--|---|--|
| Un charco de agua se forma debajo de la base. (cont.) | La base del humidificador está goteando. | Desenchufe el humidificador de inmediato y descontinúe el uso. Vea la sección Prevención de Fugas de Agua en la página 21 antes de reanudar el uso. Si su unidad continúa fugas, póngase en contacto con Atención al Cliente (página 33). |
| La niebla que se produce no está caliente después de presionar  . | El humidificador se está calentando para producir niebla caliente. Tomará unos 15 minutos después de presionar  para que el humidificador se caliente. | Por favor espere 15 minutos. Tenga cuidado al usar la función de niebla caliente. La neblina que se produce es de 40°C (104°F). |
| | La unidad no funciona bien. | Póngase en contacto con Atención al Cliente (página 33). |
| Se muestra un nivel de humedad incorrecto. | La habitación es más grande que el rango efectivo del humidificador | Mueva el humidificador a una habitación que se encuentre dentro del rango efectivo de 40-70 m ² (430-753 ft ²). |
| | La humedad relativa en la habitación es demasiado alta. | Si la humedad relativa en la habitación es de más del 68% de HR, se recomienda establecer el humidificador a la configuración de niebla más baja o apague el humidificador. |
| | La humedad se ha acumulado dentro del sensor de humedad. | Apague el humidificador y permita que el sensor de humedad se seque al aire por completo antes de reanudar el uso. |
| | La boquilla está orientada en la dirección del sensor de humedad. | Gire la boquilla para que quede lejos del sensor de humedad. |

SOLUCION DE PROBLEMAS (cont.)

| Problema | Causa | Solución |
|--|--|--|
| Se muestra un nivel de humedad incorrecto. (cont.) | El sensor de humedad está roto o defectuoso. | Póngase en contacto con Atención al Cliente (página 33). |
| El Panel de Control no funciona. | Las manos están demasiado mojadas al usar el panel de control. | Mantenga las manos secas mientras opera el panel de control. |
| | Las manos están demasiado secas cuando se usa el panel de control. | Hidrate las manos antes de usar el panel de control. |
| | La unidad no funciona bien. | Póngase en contacto con Atención al Cliente (página 33). |
| El mando remoto no funciona. | El mando remoto está fuera del rango del humidificador. | Use el mando remoto dentro del rango de los 5 m (16 pies) del humidificador. |
| | Las baterías necesitan ser cambiadas. | Reemplace las baterías como se menciona en la sección Reemplazar Batería del Mando Remoto en la página 28. |
| | El mando remoto está defectuoso. | Póngase en contacto con Atención al Cliente (página 33). |

IFORMACION DE GARANTIA

Términos y Política

Levoit garantiza que todos los productos sean de la más alta calidad en materiales, fabricación y servicio durante un mínimo de 2 años, efectivo a partir de la fecha de la compra. La duración de la garantía puede variar entre categorías de producto. Si tiene algún problema o alguna pregunta con respecto a su nuevo producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicial Equipo de Atención al Cliente. ¡Su satisfacción es nuestra!

Importador: Etekcit GmbH

Dirección: Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Germany

Email: support.eu@levoit.com

* Por favor tenga a la mano su número de identificación de pedido antes de contactar a servicio al cliente.

levoit

Levoit.com

AL0418BFV1.1EU(ES)